

# L8star BM10 nano méretű mobiltelefon

## Használati utasítás

1. Helyezze be a SIM-kártyát és az akkumulátort,

Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya chip érintkezőinek megfelelőnek kell lenniük.

A SIM-kártya nyílása, hogy a körvonala legyen.

2. Az akkumulátor töltése

A telefonok és a töltő csatlakozása

Csatlakoztassa a töltőt

A mobiltelefon a töltés megkezdéséhez, a képernyőn görgetési hatás látható,

A Power ICONS már nem görgeti, hogy a töltés már megtelt. kérjük, húzza ki a mobiltelefon-töltő csatlakozóját.

3. Billentyűzet leírása

Fel / Navigációs gombok Lapozás a telefonszámok, SMS-ek és az almenü opciók között:

szerkesztés a kurzorra fel és le: módban. görgessen felfelé és a dcwn opciókkal a chwse-hez

2 Fény Funkciógomb: Készenléti üzemmód Nyomja meg ezt a gombot a főmenübe való belépéshez. alter-face is

3. Jobb oldali funkciógomb: Készenléti üzemmód Nyomja meg ezt a gombot a telefon megnyitásához. A nem készenléti felület általában visszatérés

4. Tárcsázó gomb: Telefonhívás és hívás fogadása:

Készenléti mód. SIM füles Ki a hívási rekordok listájából.

5. Hand-up gomb: nyomja meg a piros gombot a hívás elutasításához. aktív hívás befejezése: is. ez a kulcs.

6. Numerikus gombok: számbillentyűk számok és karakterek beviteléhez: Nyomja meg hosszan az I számgombot. Beléphet a SIM hangpostájába Ha a gyorstárcsázás funkció nyitva van,

7. • Gomb: Különböző állapotok vagy menük különböző funkciókkal

8. Gomb: Különböző állapotok vagy menük különböző funkciókkal. Jegyzet; Ebben a kézikönyvben •nyomja meg a gombot – a gomb megnyomására, majd elengedésére utal: • hosszan lenyomva a billentyűt • 2 vagy több másodpercig

összefoglaló néven navigációs gombok.

4.Elmentheti a SIM-kártyán vagy a telefonon tárolt neveket és telefonszámokat,

\* A névjegyzékben. böngészéshez nyomja meg a fel és le navigációs billentyűket

5 Információ

Készenléti képernyőn. Választ

Információk bevitel. c.hwse küld. Szerkessze a címzetteket.

\* Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a '•sends' gombot.

## 6. Hívás funkció hívás

X Készenléti üzemmódban. nyomja meg a számgombot a szám beviteléhez. Ha nemzetközi számot szeretne tárcsázni. gyorsan kulcs

• kétszer a nemzet vagy a terület zóna telefonszámának megadásához. Ha n urntM melléket szeretne hívni. gyorsan nyomja meg a • gombot 34-szer

Nyomja meg a Dial•up gombot Kimenő hívás.

Nyomja meg a Hand•fel gombot a hívás befejezéséhez vagy a hívás törléséhez. Hívás fogadása

Ha hívás érkezik, nyomja meg a betárcsázós fogadás gombot. Nyomja meg a harwup gombot. fejezze be a hívást

## 7. Audiolejátszó

A lejátszó felületén az 5 gombbal vezérelheti a lejátszás szüneteltetését és leállítását. a fel és le navigációs gombokkal Lejátszásra válthat, állítható a hangerő

## 8. BT tárcsázó

Ellenőrizheti a csatlakoztatott eszköz adatait és a rajta való működést, például: Tárcsázzon hívást.. játsszon le zenét. lekérdezés a

anti-lost és így tovább,

X Lépjen be a BT tárcsázó menübe. válassza ki az új eszközök keresését, és aktiválja a Bluetooth-t. távoli eszközt a Bluetooth keresőegységen keresztül. megtalálhatja a tárcsázót (BluetCOth Dialer neve BMIO). párosítás passWd 0000. a párosítás befejezése után. a távoli eszköz SUCCSS full Con-val rendelkezik, és a sikeres kapcsolódás után engedélye van a címjegyzékhez. kattintson a • hozzájárulásra.

X A telefon távoli eszközön történő olvasásának támogatása szinkronizálható a készülék telefonkönyvével is a telefon memóriájában

\* Hívásnapló olvasása a távoli eszközön

Az X Dialer képes lejátszani a távoli eszközre mentett fájlokat. megvalósítani a zenét Megosztás

X Támogatás B T elvesztést gátló riasztás

a funkció alapértelmezés szerint letiltva

Megjegyzés: Az igazi funkció A telefon konfigurációjával.

## 9. Fájlkezelés

A gép sokféle médiaforrás lehet a gyors áttekintés és használat érdekében. Készenlétből. A Menükezelés kiválasztásával a következő főbb funkciókat támogatja.

X Az alapértelmezett Struktúrafa létrehozása. ezek más alkalmazások alapértelmezett tárhelyéhez kapcsolódnak (például hang, fotók, videó stb.):

X Támogatás az új fie mappa létrehozásához.X elengedhetetlen törlés.

A T•flash működésének támogatása. formátumban.

Beállítások

Ezzel a menüvel. beállíthatja a rendszer dátumát és idejét, nyelvét. biztonsági jelszót. paraméterek visszaállítják a gyári beállításokat

; A mobil gyári hibás jelszava:

II. Beviteli mód

Képernyő. a • billentyűt az írásjelek beviteléhez. a kulcsos kapcsoló beviteli módot.

Az •En' beviteli módban, az igényeknek megfelelően

Angol szavak. Nyomja meg a mobiltelefon gombot a megfelelő szavakból. Akkor. az Egyéb betűvel a szükséges szavakat.

•Abc' beviteli módban. Nyomja meg a 'umber billentyűket az egyes angol betűk beviteléhez.

Kattintson egyszer. beírhatja az első betűt a tNs billentyűn. Kattintson kétszer, beírhatja a billentyű második betűjét. amely be kapcsol. Ha a betűk és egy előtti betű bevitele ugyanabban a gombban történik. kérjük, várja meg, amíg a kurzor újra megjelenik. a már beírt megerősítő levél előtt. majd írjon be egy betűt utána.

123

A számok beviteléhez • 123 • a számbillentyűket

Abc • beviteli módban. Nyomja meg folyamatosan a megfelelő digitális gombot. amíg az összes szükséges szám meg nem jelenik

a képernyő képes.

Az • En' bemenetnél nyomja meg a gombot.

amikor a jelölt területen megjelenő szám. chwses a szükséges szavakat

Írásjelek bevitele

Bármilyen beviteli módban. nyomja meg a • gombot, hogy be

Karakterlista felület. kiválasztja a kívánt karaktert.

Használjon bármilyen vezeték nélküli telefont. zavarhatja a fegyvertárat Minden esetre. kérem érdeklődjön a gyártásnál

- Hallásvédelem

Hallgatáskor vagy készítéskor kérjük, a minimális hangerőt a halláskárosodás elkerülése érdekében

- Tűz- és éghető terület

Feltétlenül emlékezzen. be kell tartania a telefonra vonatkozó speciális szabályokat és tilalmat. le kéne kapcsolnod a telefont.

Bármelyik benzinkúton. Vegyi üzem). ha a telefon használata robbanást válthat ki. kérjük kapcsolja ki.

- Forgalmi biztonság

Kérjük, ne tartsa a telefont autóvezetés közben. és betartják a terület vagy a nemzeti szabályokat.

Kérjük, ne helyezze a telefont a légszákok fölé vagy azon terület fölé, ahol a légszákok kitágulhatnak.

a telefon károsíthatja a testet, ha erős lökést kap,

A telefon megzavarhatja a repülőgép repülési rendszerét. kérem

tartsa be a légitársaságok szabályait. kapcsolja ki, ha olyan területen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli berendezés használata tilos.

- Működési környezet

Tartsa távol a magas hőmérsékletet. a magas hőmérséklet lerövidítheti az elektronikus műszer élettartamát, megolvaszthatja és károsíthatja az akkumulátort.

Kérjük, ne csomagolja ki a gépet. a nem szakszerű szétszerelés károsíthatja a telefont.

Ne használjon savas vagy erős lúgos tisztítószer a telefon tisztításához.

Kérjük, használja az eredeti tartozékokat. a szabályok megszegése a garancia érvényességét vonhatja maga után.