

SilverHome Professzionális Műkörmös Csiszológép - SG-801

Használati Utasítás

Figyelmeztetések és Biztonsági Intézkedések:

- Mielőtt bármilyen beállítást vagy karbantartást végeznél, győződj meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózatról leválasztva.
- Használat előtt olvasd el alaposan a használati utasítást.
- Ne engedélyezd gyermekeknek vagy tapasztalatlan személyeknek a készülék használatát.

Használat:

- Helyezd a készüléket stabil, sík felületre.
- Csatlakoztasd a készülékhez a kézi csiszolóegységet és szükség szerint a lábpedált. (Lábpedál használata nem kötelező)
- Csatlakoztasd a készüléket az elektromos hálózathoz a készülék hátuljában lévő tápkábellel, majd kapcsold be a be-/kikapcsoló gombbal, ugyanezzel a gombbal választható ki a fordulatszám ami a kijelzőn megjelenik.
- Kezdd alacsony sebességgel, majd fokozatosan növeld a sebességet, ahogy megszokod a készülék működését.
- A műkörm csiszolását fokozatosan végezd, elkerülve a túlzott nyomást és hőképződést. Rövid ideig dolgozz egy területen, majd haladj tovább.
- Használat után kapcsold ki a készüléket, és húzd ki a tápkábelt a konnektorból.

Tisztítás és Karbantartás:

- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a készüléket egy puha, száraz ruhával.
- Ne használj erős oldószereket vagy vízzel érintkező anyagokat a tisztításhoz.
- Rendszeresen ellenőrizd a készülék vezetékét és csatlakozóit esetleges sérülések vagy törések miatt.
- A csiszolófejek cseréjét szükség szerint végezd el, ha kopott vagy sérült.

Fontos Megjegyzések:

- Ne használd a készüléket hosszabb ideig megszakítás nélkül. Ha a készülék túlmelegszik, hagyd pihenni.
- Ne használd a készüléket nedves vagy nedves körülmények között.
- Kerüld a készülék hirtelen ütéseit vagy eséseit.

1. Érintőképernyős iránykapcsoló (jobb, bal)
2. Érintőképernyős lábpedál átkapcsoló
3. LCD kijelző
4. Lábpedál csatlakozó aljzat
5. Kézi csiszolófej csatlakozó aljzat
6. Bekapcsoló/fordulatszám szabályzó gomb

