

Professzionális műköröm csiszológép - DM-206 - 35000 rpm

Könnyű csiszolófejes, professzionális, strapabíró körömcsiszológép. Oda-vissza állítható forgásirányú

fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú (a fordulatszám fokozatmentesen állítható 1000 és 35 000 ford/perc között) modern formatervezésű

lábpedállal...

Induló csiszolókészlettel együtt, így azonnal használatba vehető.

HASZNÁLAT:

1. Győződjön meg a készülék kikapcsolt állapotáról a Be/Ki "I/O" kapcsológombnak „Ki” "O" állásban kell lennie majd csatlakoztassa a lábpedált a vezérlőegység hátulján található csatlakozóba. Állítsa be a kívánt forgási sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével.
2. Helyezze be a csiszolófejet. A behelyezés során tolja a csiszolófejet mélyen, ütközésig a helyére. Ellenőrizze le, hogy befogótokmány szorosan, stabilan tartja-e a csiszolófejet. FIGYELEM! A csiszolófejek cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt és áramtalanított állapotban van!
3. Csatlakoztassa az Adaptert a készülék hátuljába, majd a hálózati aljzatba. Állítsa be a sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével. A készülék a bekapcsológomb "I" megnyomására működésbe fog lépni. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy bekapcsolás előtt tartsa távol önmagától a készüléket.
4. Miután befejezte a munkát, húzza ki az Adaptert a készülékből, majd a konnektorból is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Ne szedje szét a berendezést!

Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések.

A nehezebben elérhető részekhez pl. befogatókmány nyílása, csatlakozó stb. használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill. keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogatókmány megfelelően, szorosan tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal működés közben!
6. Csak szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
14. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett!

15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!

NETKLIKK WEBSHOP

16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!

18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!

Netklikk Webshop