

Profi hordozható, tölthető műköröm csiszológép készlet

Könnyű csiszolófejes, professzionális, hordozható strapabíró köröm csiszológép.
fokozatmentesen szabályozható fordulatszámú 30000 rpm

(a fordulatszám fokozatmentesen állítható)

- Modern formatervezésű
- Tölthető akkumulátorral, hordozható
- Ultrakönnyű csiszoló

Induló csiszoló készlettel együtt, így azonnal használatba vehető.

HASZNÁLAT:

1. Helyezze be a csiszolófejet. A behelyezés során tolja a csiszolófejet mélyen, ütközésig a helyére. Ellenőrizze le, hogy befogótokmány szorosan, stabilan tartja-e a csiszolófejet. FIGYELEM! A csiszolófejek cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt és áramtalanított állapotban van!
2. Csatlakoztassa az Adaptert a készülék hátuljába, majd a hálózati aljzatba. Állítsa be a sebességet a sebességszabályozó gomb segítségével. A készülék a bekapcsológomb " I " megnyomására működésbe fog lépni. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy bekapcsolás előtt tartsa távol önmagától a készüléket.
3. A készülék be-és kikapcsolt állapotban egyaránt tölthető. Töltési idő max.2 óra. Első üzembe helyezés alkalmával javasolt a készüléket a töltőegységgel együtt használni a max. 2 órás teljes feltöltésig. A töltő csatlakoztatása után várjon legalább 2 percet mielőtt üzembe helyezné a készüléket.
4. Miután befejezte a munkát, húzza ki az Adaptert a készülékből, majd a konnektorból is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Ne szedje szét a berendezést!

Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések.

A nehezebben elérhető részekhez pl. befogatókmány nyílása, csatlakozó stb. használjon sűrített levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill. keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM! A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogatókmány megfelelően, szorosan tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal működés közben!
6. Csak szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
14. Soha N E hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett!

15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!

NETKLIKK WEBSHOP

16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!

18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!