

SilverHome 54W-os UV/LED műkörmös lámpa

Energiatakarékos, a lámpa magától kikapcsol ha nem használod.

A lámpa íves kialakítása lehetővé teszi, hogy körmeidet minden irányból érje fény, így tökéletes körmöket varázsolhatsz saját magadnak vagy vendégeidnek.

A 24W-os UV lámpa időkapcsolós, tehát ha nem használod, az automatikusan kikapcsol magától is a beállított idő letelte után

Használj műkörmös UV lámpát környezettudatosan és sokkal energiatakarékosabban!

A lámpa USB portról működik, akár powerbank, számítógép, vagy telefontöltővel is lehet használni. Az USB kábel tartozékként a dobozban van

Tulajdonságok:

- Méret: 182 x 190 x 80 mm
- Teljesítmény: 54 W
- Feszültség: 5V (USB aljzatról)
- Több, mint 50.000 óra élettartam
- Egészségre káros anyagot nem tartalmaz

Használati útmutató:

Ellenőrizze le a készülék és tartozékainak épp állapotát.

Ügyeljen arra, hogy NE érjen semmi a készülék fénycsöveihez működésük közben [pl.: bőrfelület, körmök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok] ill., ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy nem kerülhet a készülék nyílásaiba, illesztéseibe illetve csatlakozóiba.

[1.] Vegye ki a készüléket és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, egyenletes felületet a használatához.

[2.] Csatlakoztassa a készülék Hálózati vezetékét az aljzatba.

[3.] A készülék elindításához/megállításhoz nyomja meg a Vezérlőpanelen található bekapcsoló gombot.

[4.] A gép időkapcsolós, használat után magától kikapcsol.

Kiemelten óvja portól, szennyeződéstől és nedvességtől.

Megjegyzés! Amennyiben az alkalmazott anyag a készülékbe helyezett körömön égető érzést okoz [ez az alapanyagtól és a köröm érzékenységétől is függ], használja megszakításokkal a készüléket vagy függesse fel átmenetileg a készülék használatát.

Biztonsági előírások:

1. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
2. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
3. Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
4. Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
5. Ne az aljzati panelnél fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan két kézzel tartsa meg a készüléket.
6. A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
7. Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
8. Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
9. Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait! [10.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
10. NE takarja le vagy helyezzen bármit a készülék Ventilátor szellőzőnyílása elé a készülék működése közben, valamit óvja szennyeződéstől és nedvességtől. [
11. NEM kerülhet semmilyen idegen tárgy a berendezés nyílásaiba, illesztéseibe ill., csatlakozóiba.
12. NE érintse semmivel sem a készülék fénycsöveit működésük közben [pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok].
13. NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben, ill. NE tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrét.
14. A készülék kizárólag műanyag foglalatú fénycsövekkel működtethető.
15. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van.